

Masz problemy ?  
Zadzwoń -798 577 277



## Instrukcja obsługi KARCHER PUZZI 10/1

1. Podłącz wąż ssący do urządzenia.
2. Połącz wąż ssący z rękojęcią.
3. Wyjmij zbiornik na brudną wodę i napełnij go wodą.
4. Odmierzoną wodę przelej do zbiornika na czystą wodę, znajdującego się w tylnej części urządzenia.
5. Do zbiornika wody czystej dodajemy środek chemiczny (jedna miarka/porcja proszku RM 760)
6. Zbiornik na brudną wodę umieszczamy w pierwotnym miejscu i zakrywamy przezroczystą pokrywą.
7. Włączamy przycisk po prawej stronie, który umożliwi nam natrysk środka czyszczącego z pozycji rękojęści.

8. Włączamy przycisk po lewej stronie, aby odessać roztwór wraz z rozpuszczonym brudem. (Możemy pracować na włączonych obu przyciskach)
9. Gdy po wykonanej pracy w urządzeniu została pewna ilość roztworu, należy ją zassać, aby w urządzeniu nie zalegał środek chemiczny. W kolejnym kroku przepuszczamy przez urządzenie czystą wodę, aby w kanalikach naszego odkurzacza nie zalegała chemia. Zbiornik z brudną wodą wylewamy do ścieków.

**Uwaga !** Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem Puzzi, powierzchnie, które mają zostać wyczyszczone, trzeba gruntownie odkurzyć i usunąć większe zanieczyszczenia.

Masz problemy ? Zadzwoń do NAS – **798 577 277**